

# Подставки, подтоварники и стенды под оборудование и инвентарь

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [uha@nt-rt.ru](mailto:uha@nt-rt.ru) || сайт: <https://luxstahl.nt-rt.ru>

# Подставка под пароконвектомат Luxstahl 1000x810x650 мм

Артикул: **мко014**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	направляющие
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	1000*810*650

# Подставка под пароконвектомат Luxstahl 1000x810x800 мм

Артикул: **мко013**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	направляющие
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	1000*810*800

# ПОДТОВАРНИК Luxstahl ПТ-6/6

Артикул: **мко986**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	обвязка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	625x625x450

# Подставка под посудомоечную машину Luxstahl 625\*625\*550

Артикул: **мко985**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	обвязка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	625x625x550

# Подставка под пароконвектомат Luxstahl 850x700x900 мм

Артикул: **мко984**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	направляющие
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	850x700x900

# Подставка под пароконвектомат Luxstahl 850x700x650 мм

Артикул: **мко983**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	направляющие
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	850x700x650

---

## ПОДСТАВКА под ПЕЧЬ для пиццы Luxstahl Neapolitano 2

Артикул: **мко762**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	1000x420x850

---

## ПОДСТАВКА под ПЕЧЬ для пиццы Luxstahl Neapolitano 4 и Neapolitano 8

Артикул: **мко989**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	1000x770x850

---

## Подтоварник Luxstahl ПТ-8/4

Артикул: **мко222**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	обвязка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	800x400x300

---

## Подтоварник Luxstahl ПТ-12/4

Артикул: **мко717**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	обвязка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	1200x400x300

---

## Подставка под индукционную плиту Luxstahl ПИ 2-700

Артикул: **мко458**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	370x720x600

---

## Подставка под индукционную плиту Luxstahl ПИ 4-700

Артикул: **мко457**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	700x680x600



---

## Подставка под индукционную плиту Luxstahl ПИ 6-700

Артикул: **мко459**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	1030*680*600

---

## Подставка под индукционную плиту Luxstahl ПИ 2-94

Артикул: **мко010**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	420x800x600

---

## Подставка под индукционную плиту Luxstahl ПИ 6-912

Артикул: **мко011**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	1185*800*600

---

# Подставка под печь для пиццы Luxstahl

Артикул: **мко006**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	980x1110x850

---

# Подставка под печь для пиццы Luxstahl

Артикул: **мко007**



<b>Исполнение верха:</b>	без столешницы
<b>Оснащение:</b>	полка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	980*820*850

---

## Подтоварник Luxstahl ПТ-4/4

Артикул: **мко221**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	обвязка
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	400x400x300

---

## Подставка под пароконвектомат Luxstahl 1000x810x650 (гастроёмкости 2x5)

Артикул: **мко998**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	направляющие
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	1000x810x650

---

## Подставка под пароконвектомат Luxstahl 860\*900\*900 (гастроёмкости 2x6)

Артикул: **мко984.1**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	направляющие
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	860x900x900

## Подставка под пароконвектомат Luxstahl 860\*900\*650 (гастроёмкости 2x5)

Артикул: **мко983.1**



<b>Исполнение верха:</b>	со столешницей
<b>Оснащение:</b>	направляющие
<b>Материал каркаса:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Материал столешницы:</b>	Нерж. сталь AISI 430
<b>Габаритные размеры, мм:</b>	860x900x650

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [uha@nt-rt.ru](mailto:uha@nt-rt.ru) || сайт: <https://luxstahl.nt-rt.ru>